


## NOTICE D'UTILISATION


## MUR MOBILE MULTIDIRECTIONNEL AVEC PANNEAU A MONTANT TELESCOPIQUE STOCKAGE N°2

Si le mur mobile possède un Panneau avec porte interne, veiller à ce que celui-ci soit bien fermé à clé avant toutes manipulations.

1.) Dégager du stockage le premier panneau vers le profil d'ajustement latéral (P.A.L.).




- 2.) Introduire la clé de manoeuvre dans le chant du panneau. Pousser ce panneau contre le P.A.L., exercer une légère pression et verrouiller en effectuant un tiers de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 3.) Manipuler de façon identique les panneaux suivants.



4.) Fermeture du dernier panneau (PMT): Introduire la clé de manoeuvre dans le logement prévu dans le dernier panneau.

Pivoter et pousser ce panneau contre le précedent.



- 5.) Exercer une légère pression et verrouiller en effectuant un tiers de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 6.) Verifier que les traverses mobiles soient en pression pour éviter les risques de pertes acoustiques.
- 7.) Pour le repliement du mur mobile, effectuer la manoeuvre inverse.

